



注記
1. は、今回撤去を示す。

路線名			
施工箇所	塩竈市新浜町一丁目地内		
工事名	令7-防安・交 蔵倉汚水ポンプ場改築工事		
図面名	電気設備 地下1階平面図（撤去）		
縮尺	A3:1/100	位置	
塩 竈 市		図 番	E-12

配線表 (更新)

運 転 操 作 設 備 配 線 表									
自		至		配線仕様	端 末		接地線	電線管	備 考
記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	屋内	屋外	サイズ	種別、サイズ、本数	
CC-2N	汚水ポンプコントロール盤	P-01C	No. 3汚水ポンプ	ポンプ付属ケーブル				HIVE28	
	〃	P-01D	No. 4汚水ポンプ	ポンプ付属ケーブル				HIVE28	
	〃	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁	600V-CE3. 5sq-3C			IE3. 5sq	HIVE22	
⑤	200V動力・照明配電盤	LCB-T02N	作業用電源盤 (2)	600V-CE8sq-3C			IE8sq	GP28屋外は既設流用	3φ3W 200V
RY-1AN	汚水ポンプ設備補助継電器盤	P-01C	No. 3汚水ポンプ	600V-CEE1. 25sq-4C				HIVE22	TH、W
	〃	P-01D	No. 4汚水ポンプ	600V-CEE1. 25sq-4C				HIVE22	TH、W
	〃	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁	600V-CEE1. 25sq-10C				HIVE28	LS
	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CEE3. 5sq-2C×2				HIVE70×2	A×2
	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CE3. 5sq-2C			IE3. 5sq		SH
	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CEE1. 25sq-30C×2					
	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CEE1. 25sq-20C					
CC-2N	汚水ポンプコントロール盤	RY-1AN	汚水ポンプ設備補助継電器盤	600V-CEE1. 25sq-2C					Hr運転時間計

配線表 (更新)

計 装 設 備 配 線 表									
自		至		配線仕様	端 末		接地線	電線管	備 考
記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	屋内	屋外	サイズ	種別、サイズ、本数	
K-1	汚水計装盤	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁開度計	600V-CEES1. 25sq-2C				HIVE22	
K-1	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CEES1. 25sq-2C				HIVE22	LI
	〃	LCB-P01BN	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CEES1. 25sq-2C×2				HIVE22	ZI×2

配線表 (撤去)

運 転 操 作 設 備 配 線 表									
自		至		配線仕様	端 末		接地線	電線管	備 考
記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	屋内	屋外	サイズ	種別、サイズ、本数	
CC-2	汚水ポンプコントロール盤	P-01C	No. 3汚水ポンプ	600V-CV8sq-3C			IV8sq	GP28	
	〃	P-01D	No. 4汚水ポンプ	600V-CV8sq-3C			IV8sq	GP28	
	〃	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁	600V-CV3. 5sq-3C			IV3. 5sq	GP22	
⑤	200V動力・照明配電盤	LCB-T01	作業用電源盤 (1)	600V-CV14sq-3C			IV8sq	GP54	3φ3W 200V
⑤	200V動力・照明配電盤	LCB-T01	作業用電源盤 (1)	600V-CV8sq-3C					1φ3W 200/100V
⑤	200V動力・照明配電盤	LCB-T02	作業用電源盤 (2)	600V-CV8sq-3C			IV8sq	GP28屋外管路は流用	3φ3W 200V
RY-1A	汚水ポンプ設備補助継電器盤	P-01C	No. 3汚水ポンプ	600V-CV2sq-4C				GP22	TH、W
	〃	P-01D	No. 4汚水ポンプ	600V-CV2sq-4C				GP22	TH、W
	〃	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁	600V-CV2sq-10C				GP28	LS
	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CV3. 5sq-2C×2				GP70×2	A×2
	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CV3. 5sq-2C			IV3. 5sq		SH
	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CV2sq-30C×2					
	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CV2sq-20C					
CC-2	汚水ポンプコントロール盤	RY-1A	汚水ポンプ設備補助継電器盤	600V-CEE2sq-2C					

配線表 (撤去)

計 装 設 備 配 線 表									
自		至		配線仕様	端 末		接地線	電線管	備 考
記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	屋内	屋外	サイズ	種別、サイズ、本数	
K-1	汚水計装盤	P-02C	No. 3汚水ポンプ吐出弁開度計	600V-CVVS2sq-2C				GP22	
K-1	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CVVS2sq-2C				GP22	LI
	〃	LCB-P01B	No. 3, 4汚水ポンプ 現場操作盤	600V-CVVS2sq-2C×2				GP22	ZI×2

配線表 (仮設撤去)

計 装 設 備 配 線 表									
自		至		配線仕様	端 末		接地線	電線管	備 考
記号	名称	記号	名称	種別、サイズ、芯数、本数	屋内	屋外	サイズ	種別、サイズ、本数	
	仮設汚水ポンプ制御盤	P-01A	No. 1汚水ポンプ	600V-CE8sq-3C			IE8sq	HIVE28	
	〃	P-01B	No. 2汚水ポンプ	600V-CE8sq-3C			IE8sq	HIVE28	
	〃	P-02A	No. 1汚水ポンプ吐出弁	600V-CE3. 5sq-3C			IE3. 5sq	HIVE22	
	〃	P-02B	No. 2汚水ポンプ吐出弁	600V-CE3. 5sq-3C			IE3. 5sq	HIVE22	
	〃	P-01A	No. 1汚水ポンプ	600V-CEE1. 25sq-4C				HIVE22	TH、W
	〃	P-01B	No. 2汚水ポンプ	600V-CEE1. 25sq-4C				HIVE22	TH、W
	〃	P-02A	No. 1汚水ポンプ吐出弁	600V-CEE1. 25sq-10C				HIVE28	LS
	〃	P-02B	No. 2汚水ポンプ吐出弁	600V-CEE1. 25sq-10C				HIVE28	
④	400V汚水ポンプ動力配電盤		仮設汚水ポンプ制御盤	600V-CE22sq-3C			IE5. 5sq		

路 線 名			
施工箇所	塩 竈 市 新 浜 町 一 丁 目 地 内		
工 事 名	令 7 ー 防 安 ・ 交 藤 倉 汚 水 ポ ン プ 場 改 築 工 事		
図 面 名	配線表 (更新・撤去)		
縮 尺	NON	位置	
塩 竈 市		図 番	E-13